
## **Panasonic**®



取扱説明書

ホームシアターオーディオシステム

BE SC-HT03

# もくじ

7
Y
1

このたびは、ホームシアターオーディオシステムをお買 い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(2~3ページ)はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。

●保証書は、「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

#### 保証書別添付

上手に使って上手に節電

確認 と 準備
付属品の確認
準備 1 ホームシアターの準備
フロントスピーカーの組み立て
準備 ② その他の接続
アンテナの接続10 BS デジタルチューナーなどの接続/ ゲーム機などの接続/ヘッドホンの接続11
楽しむ
映画や音楽を楽しむ12 ラジオを聞く14
いろいろな設定/便利な機能
入力信号の設定16 入力信号をPCM または DTS に固定する/スペクトラムアナライザーを消灯させる/小音量でも聞きやすくする/アッテネーターの切り換え/デジタル入力端子の変更17
録音18 リモコンでテレビや DVD などを操作する18
ご参考
マルチコントロール設定一覧/主な仕様20 故障かな!?/Q& A21 保証とアフターサービス22 さくいん裏表紙 お手入れ

## コンパクトかつ本格的な ホームシアターシステム

- 本機は、ドルビーバーチャルスピーカー回路を搭載しています。フロントスピーカー とサブウーハーだけで、5.1 ch サラウン ドに迫る音響効果を発揮しますので、限ら れた空間でも本格的なホームシアターを楽 しむことができます。
- 本機はアナログアンプです。無駄な熱損失を 少なくすることで地球環境に配慮しています。

# 付属品の確認



組み立て、接続の前に、まず付属品を確 認してください。


FM 簡易型アンテナ (1本)

AM ループアンテナ (1本) [N1DAAAA00002]





リモコン (1 コ) [EUR7722050]








電源コード(1本) [K2CA2CA00010] システムケーブル(1本) [K1HA25HA0001]





スタンド用パイプ(2コ) [RYQ0463-S]

スタンド用ベース(2 コ) [RYQ0470-S]







スタンド用ネジ (大43、小43) 大【XSN5+10FN】 小【XSS6+14FZ】



### お願い

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相 談ください。
- ●かっこ【 】内は買い替え時の品番です。
- ●付属の電源コードは、本機専用です。他の機器に 使用しないでください。

# 安全上のご

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を 未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される|内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

#### 電源コードについて

### 電源コード・プラグを破損するようなことは しない


傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない。



- 傷んだまま使用すると、感電・ショー ト・火災の原因になります。
- 抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜 いてください。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相 談ください。

### コンセントや配線 器具の定格を超え る使い方や、交流 100 V 以外での使 用はしない





● たこ足配線等で、定格 を超えると、発熱によ る火災の原因になりま

### 電源プラグは根元ま で確実に差し込む





- 差し込みが不完全です と、感電や発熱による 火災の原因になりま
- 傷んだプラグ・ゆるん だコンセントは使用し ないでください。



#### 電源コードについて

#### 電源プラグのほこり等は 定期的にとる





- プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり火災の 原因になります。
  - 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

### ぬれた手で、電源プラグの抜 き差しはしない



● 感電の原因になりま

ぬれ手禁止

#### で使用について

#### 機器内部に金属物を入れた り、水などの液体をかけたり 濡らしたりしない



- ショートや発熱により 火災や感電の原因にな ります。
- 機器の上に水などの液 体の入った容器や金属 物を置かないでくださ しい。
- 特にお子様にはご注意 ください。

## 分解、改造しない



分解禁止

● 内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。

内部の点検や修理は、 販売店へご依頼くだ さい。

#### もし異常が起こったら

### 異常があったときは電源プラ グを抜く



- 機器内部に金属や水な どの液体、異物が入っ たとき
- 電源プラグ 煙や異臭、異音が出たり、 落下、破損したとき を抜く
- そのまま使用すると、火災や感 電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

#### 雷について

### 雷が鳴ったら、アンテナ線や 機器、電源プラグに触れない







● 感電の恐れがあります。

# 注意

#### 設置・接続について

#### 放熱を妨げない





● 内部に熱がこもると、機器のケースが 変形したり、火災の原因になります。

### 油煙や湯気の当たるところや 湿気やほこりの多いところに 置かない



● 電気が油や水分、ほ こりを伝わり、火災 や感電の原因になる ことがあります。

#### 不安定な場所に設置しない



する

- 上に大きなもの、重い ものを載せない
- 取扱説明書に記載され ている以外の方法で壁 などに取り付けない。
- 機器が落ちたり、倒れたりして、 けがの原因になることがあります。

### 屋外アンテナの設置・工事は 自分でしない



- 強風でアンテナが倒 れた場合に、感電や けがの原因になるこ とがあります。
- 設置・工事は販売店 にご相談ください。

## 電池について



● 付属以外のスピー カーを接続する と、スピーカーが 発熱し、火災の原 因になることがあ ります。

スピーカーは付

属のものを接続

## 電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっ しょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体、火の中へ入れ たりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 被覆のはがれた電池は使用しない
- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周 囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流して ください。

### 異常に温度が高くなるところ に置かない





- 機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意ください。

#### ご使用について

### コードを接続した状態で移動 しない



- 接続した状態で移動 させようとすると、 コードが傷つき火災 や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けが の原因になることがあります。


### ヘッドホン使用時は、音量を 上げすぎない





● 耳を刺激するような大 きな音量で長時間続け て聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあ ります。

# 各部のなまえ

## 太体







#### デジタル入力表示について

デジタル入力信号に含まれるチャンネルが表示されます。入力がアナログのときは表示されません。

**L**:フロントチャンネル(左) **LS**: サラウンドチャンネル(左) C: センターチャンネル RS: サラウンドチャンネル(右) R:フロントチャンネル(右) LFE: 重低音効果チャンネル

S: サラウンドチャンネルがモノラルの場合に表示

#### マルチデコーダー表示について

入力ソース (音源) の信号やデコード形式により次のランプが点灯します。

AAC: AAC ソース (BS デジタル放送など) を再生しているとき □□ DIGITAL: ドルビーデジタルソースを再生しているとき

dts: DTS ソースを再生しているとき

 $\square$  PRO LOGIC II: ドルビープロロジック II デコーダーが働いているとき(2 ch のアナログソースをドルビーバーチャルスピ

ーカーモードで再生しているとき)

## Dolby Virtual Speaker について

フロントスピーカーとサブウーハーだけで、多チャンネルサ ラウンドの効果を得られるシステムです。単なる仮想サラウ ンドと異なり、5.1 ch における理想のスピーカー配置と人 の聴覚との関係を表現しますので、コンパクトながら本格的 なホームシアターを楽しめます。

## Fルビー ブロロジック Dolby Pro Logic II について

ドルビーサラウンドだけでなく、2 チャンネルのあらゆるソ ースをよりリアルな音場で再生するために開発されたデコー ドシステムです。サラウンドチャンネルをステレオ音声、フ ルレンジ(音声帯域が 20 Hz~20 kHz)で再生します。

## Dolby Digital について

ドルビー研究所が開発したデジタルサラウンドシステムです。


#### DTS について

DTS 社が開発したデジタルサラウンドシステムです。

#### AAC について


BS デジタル放送などに採用されている圧縮音声です。 多チャンネルのサラウンド音声を再生できます。






# リモコンの準備

#### 乾電池の入れかた



## リモコンの使いかた



#### ■使用上のお願い

- ●受光部とリモコンの間に 障害物を置かない。
- ●受光部に直射日光やイン バーター蛍光灯の 強い光を当てない。
- ●受光部と送信部のほこり に注意。

#### ■本体をラックに入れて使 用するとき

ラックのガラス扉の厚さや 色などによって、リモコン の動作範囲が短くなること があります。

# ホームシアターの準備

## ホームシアターを楽しむためのステップ

フロントスピーカーの組み立て

ステップ 2

スピーカーの接続

ステップ 3

DVD レコーダー、テレビ、DVD プ レーヤーやビデオデッキの接続

ステップ 4

電源コードの接続

#### さらに

準備 ② で、付属のアンテナやお手持ちのゲーム機 などを接続して、より一層充実したホームシアター や音楽空間をお楽しみいただけます。

#### 準備 ①、② 共通のお願い

- ●接続するときには、各機器の電源を切ってください。
- ●接続する機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の上には物を載せないでください。
- ■本機と他機器の接続には下記のコード・ケーブル類を 使用します。各接続ページをお読みのうえ、必要に応 じて準備してください。

#### ステレオピンコード(別売り)

[品番: RP-CAP3G10(1 m)など]

(L/左)白

(R/右)赤

#### 光デジタルケーブル(別売り)

[品番: RP-CA2010A(1 m)など]

角型。□□━ 

同軸デジタルケーブル(市販)

#### 光デジタルケーブルの接続方法



●ケーブルを急な角度 に折り曲げないでく ださい。

形状を合わせて差し込む

別売り品の品番は、2004年2月現在のものです。 品番は変更されることがあります。


## フロントスピーカーの組み立て

- ■スピーカーを傷つけないよう、柔らかい布などの上で行って ください。
- プラスのドライバーを用意してください。
- ■スピーカーおよびスタンドに左右の区別はありません。


付属のスピーカースタンドは、本システム専用です。他 のスピーカーには使用しないでください。

## パイプをベースに取り付ける

#### 1 スピーカーコードをベースの穴に通す




#### 2 パイプを差し込む



スピーカーコードを少 しずつ引っ張り出しな がら、パイプを差し込 む。

#### 3 付属のネジ (大)でしっかりと留める



#### お知らせ


完全に締めた状態でも、ネジの頭は少し外に出ます。

- 防磁設計について


  ●本システムのスピーカーは、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム(防磁設計 JEITA\*)ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、金ュービの電流を打り、15~30分後に車が電源を入れ -度テレビの電源を切り、15~30 分後に再び電源を入れ てください。テレビの自動消磁機能により、画面への影響が 改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピ 一力一を更に離してご使用ください。
- ●近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本 スピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- 「防磁設計 (JEITA)」とは、(社)電子情報技術産業協会の技 術基準に適合したスピーカーシステムです。

- ●本システムでは同梱のフロントスピーカーとサブウーハーのみ使用します。サラウンドスピーカーやセンタースピーカーなどを接続することはできません。
- ■スピーカーが転倒しないよう、必ず水平な場所にぐらつきのないように設置してください。それ以外の場所への 設置は、転倒防止などの十分な安全対策を行ってください。


## 2 スタンドをスピーカーに取り付ける




## 3 スピーカーの高さを調整する



## 4. スピーカーコードを接続する



## **5** スピーカーコードをベースに固定する




## ホームシアターの準備(つづき)

## ステップ2スピーカーの接続


#### 付属のスピーカー以外はご使用になれません

●他のスピーカーを使用すると、正しい特性の音が得られず、また 故障の原因にもなります。

## **イ** フロントスピーカーをサブウーハーに接続する



## 2 サブウーハーを本体に接続する




#### で参考

#### フロントスピーカーの転倒を防ぐには

丸環ネジと丈夫なロープ(ともに市販)を使って、 壁や柱に固定します。


- ●壁や柱の材質に適したネジを使用してください。
- ●壁や柱によっては、ネジを使用できない場合があります。詳しくは施工者の方にご相談ください。



#### フロントスピーカーを壁に取り付けるには

2つのネジ(市販)を使って、壁や柱に固定します。

- ●壁や柱は、10 kg 以上の重量を支えられる強度が必要です。詳しくは施工者の方などにご相談ください。
- ●スピーカーの落下を防ぐために、左記のロープによる固定も併用されることをお勧めします。




■ネジは穴の最上部にしっかりはめ込んでください。



■スピーカーコードは、 市販のコードと取り替 えることができます。

## ステップ**3**

## DVD レコーダー、テレビ、DVD プレーヤーやビデオデッキの接続



# 準備2 その他の接続


## アンテナの接続

#### FM 簡易型アンテナ (付属)

テープで壁や 柱などに止める

#### AM ループアンテナ(付属)

白のコードを左、赤のコードを右の AM アン テナ端子に接続し、黒のコードをアースに巻 き付けてください。




#### FM 屋外アンテナの利用

- ●山間部や鉄筋コンクリート建てのビルの中などで、電波を受 信しにくい場合は、屋外アンテナを接続してください。
- ●アンテナ線(同軸ケーブル)を整合器(市販)に取り付けて、 後面に接続します。付属の FM アンテナは外してください。


#### お知らせ

分配器でテレビのアンテナと本機に接続する FM 屋外アンテナ を共用すると、テレビ画面の乱れの原因になる場合があります。



## BS デジタルチューナーなどの接続

テレビ用の入力端子を使って、BS デジタルチューナー(別売り)や CS チューナー(別売り)などを接続できます。




BS デジタルチューナなど

## ゲーム機などの接続

ゲーム機や CD プレーヤーなどを接続できます。

#### 本機背面





●アナログプレーヤーを接続する場合は、イコライザー内蔵 (当社製 SL-J8: 別売など) のものを使用してください。このとき、プレーヤーの PHONO OUT/LINE OUTを "LINE OUT" に切り換えてください。

ゲーム機など

## ヘッドホンの接続

音量をできるだけ下げた状態で接続してください。





推奨品: RP-HT455 (5 m コード) RP-HT535 (5 m コード)

など

#### お知らせ

●耳を刺激するような大きな音で、長時間聞くことは避けてく ださい。


#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。 特に静かな夜間 には窓を閉めたり、ヘッドホンをご 使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

# 映画や音楽を楽しむ





## 1 電源を入れる

POWER d/l

押す

## 2 セレクターを切り換え、 入力ソース(音源)を選ぶ

INPUT SELECTOR

押す

DVD

TUNER DVD. TV. DVR/VCR.
GAME/AUX

### 3 入力ソース (音源) を 再生する

- ●ドルビーデジタルや DTS な どの多チャンネルデジタル信 号の場合は、自動的にドルビ ーバーチャルスピーカーモー ドになります。
- ●好みのサラウンド効果を加え たい場合や、多チャンネルを 通常のステレオで聞きたい場 合などは
  - (➡ 右記「サウンドモード」)

## 4 音量を調整する



-- dB (最小) 0 dB (最大)

#### ■再生を楽しんだ後は

音量を下げてから [POWER o/l] を押 して電源を切ってください。

#### サウンドモード

DOLBY VIRTUAL SPEAKER

ドルビーデジタル やDTSのみなら ず、さまざまなス テレオソースで 5.1 ch サラウンド 効果が楽しめます。

PCMおよびアナログのステレオソースに好かの臨場感を与えたがり感を与えたがまりがます。

#### 2チャンネルミックス **2CH MIX**

多チャンネルの信 号を 2 チャンネル に集約し、左右の フロントスピーカ ーから出力します。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。


Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号は ドルビーラボラトリーズの商標です。

この製品は米国 DTS 社からの実施権に基づき製造されています。合衆国特許 No.5,451,942,5,956,674,5,974,380,5,978,762。海外特許申請中。

「DTS」および「DTS デジタルサラウンド」は DTS 社の商標です。

著作権1996年、2000年 DTS 社。不許複製。

ドルビーバーチャルスピーカーおよびSFCの効果はソースによって異なります。実際の音をお聞きのうえ、適した モードを選んでください。



#### ■解除するには

[ステレオ/2CH MIX、切]を押す。

#### REF(標準モード)

左右フロントスピーカーとサブウーハーだけで、ドルビーサ ラウンドの多チャンネル効果が得られます。


**WIDE (ワイドモード)** 左右フロントスピーカーの間の距離が短い場合に、このモ ードを選んでください。

#### お知らせ

ラジオや CD などのステレオ音声にも効果があります。

ダンスホールのよう

な広い空間で響いて



#### \_*MUSIC* (ミュージック)

LIVE(ライブ) JAZZ (ジャズ) 大きなコンサートホ ジャズクラブのような ールにいるような音 狭い部屋の音の反響。 の反響と広がり。 DANCE (ダンス)

POP/ROCK (ポップ/ロック) ポピュラーやロック いる音の広がり感。 音楽に適した効果。

VOCAL (ボーカル) ボーカルの声を際立 たせる効果。

## \_*AV/MOVIE*(AV/ムービー)

**DRAMA**(ドラマ) セリフがメインにな**(ミュージカル)** るようなドラマに適 した効果。

ACTION (アクション) 迫力のあるアクショ ン映画に適した効果。

SPORTS (スポーツ) スポーツ観戦してい るような臨場感。

MUSICAL

ミュージカル劇場に いるような臨場感。

GAME (ゲーム) 迫力のあるサウンド でゲームなどを楽し むとき。

#### 効果の強弱を調整する

効果の強弱を **EFFECT 0** (最小) から **EFFECT 3**(最大)の間で調整できます。 工場出荷時は **EFFECT 1** です。



#### ■解除するには

[ステレオ/2CH MIX、切] を押す。

# ステレオ/ 2CH MIX

### 押す

#### ■多チャンネル音声に戻すには

再度 [ステレオ/2CH MIX、切] を押す。

#### 本機で再生可能なデジタル信号

- AAC
- ●ドルビーデジタル
- DTS
- ●CD などの PCM 信号 (96 kHz、88.2 kHz の PCM 信号 も含む。)

#### お知らせ

ドルビーデジタル RF 信号や、MPEG 音声信号は再生できません。


#### サウンドモードについて

PCM 信号のサンプリング周波数が 48 kHz を越えるときは、 ドルビーバーチャルスピーカーと SFC の各モードは使用でき ません。

#### デジタル信号について

デジタル信号が入ったときや、デジタル入力モードに切り換え たときは、表示部にデジタル入力表示が点灯します。(→ 4 ペ ージ)

# ラジオを聞く



ビデオ ゲール/AUX

マルチコントロールを使ったラジオの操作は、入力が"TUNER"のときのみ行えます。

割波数を合 わせて放送 局を選ぶ

順に選ぶ

"FM"または "AM" を選ぶ

●リモコン


ラジオ /パンド

押す

同時に入力が "TUNER に切り換わります。

## 2 好みの放送局を受信する

●本体



TUNED:正確に受信

すると点灯 ST:FM ステレオ放 送を受信すると点灯

#### ■自動的に選局するには

(オートチューニング) ボタンを長く押し、周波数表 示が変わり始めたら指を離す

- ■最初に受信した放送局で自 動停止します。 ●オートチューニング中、周
- 囲に電波妨害があると、 放送局を受信せずに停止 することがあります。

#### 直接選ぶ

数字ボタンを 使って直接放 送局を指定で きます。

"FM"または "AM" を選ぶ

●リモコン

ラジオ/パンド

押す

同時に入力が "TUNER に切り換わります。

## 2 ダイレクトチューニ ングモードにする

ダイレクトチューニング

押す

MHz

カーソル

## 3 周波数を入力する

1 2 3 4 5 6

カーソルが点滅している間に 押す

7 8 9

例:88.1 MHz に合わせる

۲

(8) → (8) → (1) を押す。

- ●周波数が正しく入力されると、周波数が一度点滅
- し、その後、点灯状態になります。 ●受信できない周波数を入力すると "**ERROR**" が表 示されます。もう一度入力し直してください。
- ●ラジオ受信中に DVD レコーダーや DVD プレーヤーなどからノイズを拾うことがあります。そのときは 各機器の電源を切るか、AM ループ アンテナを本機と各機器からできるだけ離してください。

### FM ステレ 才放送で雑 音が多いと

(FM モード)

放送受信をモ が フラル音声に することで、 雑音を減らせ ます

モノラル音声 に設定すると 表示部に 'MONO"が 点灯します。

#### マルチコントロール モードに入る

●本体



"TUNER"を



-(1) 選んで、 (2) 決定

TUNER

## "FM MODE"

を選ぶ

-(1) 選んで、 (2) 決定

"MONO"を 選ぶ



FM MODE

MONO

AUTO, MONO

●解除するには "AUTO" を選ぶ

●選局し直しても解除されます。

## マルチコントロールモードを終える



2回押して 'EXIT"を選び、



押す

マルチコントロールメニュー ■ひとつ前のメニューに戻る/キャンセルする



● AMで雑音が多い場合は、本機のサラウンド機能を解除することで雑音を低減することができます。マルチコントロールの [ENTER]を、 "DEFEAT" が表示されるまで押したままにします。元に戻すには"DSP ON" が表示されるまで再度押したままにしてください。

#### 本機のプリセットチャンネルに周波数をメモリー(最大 30 局)し、簡単に受信できます。

#### ■自動で記憶させる(オートメモリー)

受信できる放送局を低い周波数から順に自動で記憶していきます。

FM 局: 1~30 チャンネルに記憶 AM局: 21~30 チャンネルに記憶

●必ず先に FM 局から行ってください。逆にすると AM 局の メモリーが消えてしまいます。

> FM の場合は 76.0 MHz 、

■手動で記憶させる(マニュアルメモリー)

好みの放送局を好みのチャンネルに記憶できます。

#### お知らせ

電波が弱い、あるいは強すぎるなどの理由で正確にオートメモ リーできないことがあります。その場合はマニュアルメモリーを 行ってください。

AM の場合は 522 kHz に合わせる (➡ 左ページ) 2 マルチコントロー ルモードに入る



"TUNER"を選ぶ

TUNFR



-(**1**) 選んで、

(2) 決定

"AUTO MEM"を選



**AUTO MEM** 

自動で 己憶させる (オート メモリー)

## 5 オートメモリーを始める



■ "M"が点滅します。

●放送局が記憶されるとメモリーしたチャンネ ルと"■"表示が約 1 秒間点灯します。

●オートメモリーが終了すると、最後に記憶され た放送局の周波数が表示されます。

好みの放送局

を受信する (➡ 左ページ) マルチコントロー ルモードに入る



"TUNER"を選ぶ



"MEMORY"を選ぶ



*MEMORY* 

手動で 記憶させる (マニュアル メモリー)

## 5 記憶させるチャンネルを選ぶ



·(1) 選んで、

(2) 決定

CH

お知らせ

●続けてメモリーする場合 は手順1から行ってく ださい。

TUNFR

●放送受信を "MONO" に 設定した状態もメモリー できます。(➡ 左ページ) 6 設定を終える



2回押して "EXIT"を選び、



押す

### メモリー した放送 局を聞く

#### リモコンで 操作する

本体で操作

#### ■チャンネルを切り換える



押す

(または)

CH 1 ~ CH 30 ●チャンネルを

決定すると

"**STORED**" が

表示されます。



7 8 9



**O**<sup>1</sup> **O**<sup>1</sup>

СН

■数字ボタンでチャンネルを入力する

チャンネル 10 以上の選び方

例: 10 10 → 1 → 01

 $25 \quad \bigcirc^2 \rightarrow \bigcirc$ 

## する

#### マルチコントロール モードに入る



- 押す

"TUNER"を選ぶ



マルチコントロー

"TUNING"を選ぶ



## TUNING

6 チャンネルを選ぶ

#### "PRESET" を選ぶ



1 選んで、

-(2) 決定



ルモードを終える 2回押して

"EXIT"を選び、






●ボタンを押したままに すると、チャンネルを 早送りできます。

●メモリーした以外の放 送局を受信するには、 手順4で "MANUAL に切り換えてください。

MANUAL PRESET

ラジオを聞く

# いろいろな設定/便利な機能





以下の操作はリモコンで行います。

### サブウーハーレベルの調整

ソース(音源)を再生中に出力レベル を調整できます。重低音に物足りなさ を感じたり、抑えて出力させたいなど、 好みにあわせて調整できます。

#### 押して調整する

SW



●音がひずむ場合はレベル を下げてください。

---、MIN (最小)、5、10、15、MAX (最大)

"**---**" を選ぶとサブウーハーから音が出ません。

#### ■細かく調整するには




---、MIN、1~19、MAX と 切り換わります。

#### 音質の調整

BASS(低音)とTREBLE(高音)を調 整できます。アナログ入力 または PCM 信号でのみ行えます。 "BASS"または "TREBLE"を選ぶ バランス







■音質の調整はマルチコントロ ールでも行うことができま

(**→** 20 ページ「TONEI)



BASS, TREBLE, BALANCE



### 音量バランスの調整

左右フロントスピーカーの出力バラン

#### "BALANCE" を選ぶ



(2) 調整する



●バーの表示 はあくまで も目安です。 ■音量バランスの調整 はマルチコントロー ルでも行うことがで きます。(➡ 20 ペ ージ「BALANCE」)

## 二重音声の切り換え

AAC 信号の二重音声(受信すると *DUAL*"と表示) を切り換えることが

## 音声切換

音声を選ぶ

BALANCE

## MAIN

MAIN: 主音声 SUB: 副音声 MAIN+SUB: 主+副音声

### ー時的に音を消す(ミューティング)

●機能が働いている間、表示部に "*MUTING* ON NOW"と繰り返し表示(スクロール)

押す

■解除するには、もう -度押す

## MUTING ON NOW

お知らせ

電源を切ると、ミューティングは解 除されます。

## 表示部を暗くする(ディマー)

部屋を暗くして、映画を見るときなど に便利です

## 押す

■解除するには、もう一度押す

■マルチコントロールを使うと、明る さを細かく調整できます。(→ 20

ページ「DIMMERI)

### スリープタイマー

設定した時間が経過すると自動的 に電源が切れます。就寝時などに 便利です。

## (1) 押す







**30、60、90、120**(分)

#### ■残り時間を調べる

[スリープ] を一度押す。

### ■設定をやり直す

手順 1 と 2 を繰り返す。


#### ■解除する

- [スリーブ] を押して "OFF" を表示させる ■スリープタイマーの設定はマルチコ ントロールでも行うことができます。
- (**→** 20 ページ 「SLEEP I)

### 入力信号の設定

DVD レコーダーや DVD プレーヤ などのデジタル入力やアナログ入力を 自動判別するのか、あらかじめ固定す るのかを設定します。

入力 (DVD、TV または DVR/VCR) を選んだ後、



## AUTO

AUTO: 自動判別 ANALOG: アナログに固定 **DIGITAL**: デジタルに固定

#### お知らせ

デジタル信号が入力された場合は、自動的に DIGITAL に固定されます。

### 入力信号を PCM または DTS に固定する

(PCM/DTS FIX <del>T</del>-

PCM FIX: CD などの PCM 信号を 生したとき、<u>冒頭が音切れするよう</u>

DTS FIX ; DTS 信号を自動判別しないような場合

入力モードを "DIGITAL" にした状 態で (➡ 左ページ 「入力信号の設定 |



### 約4秒押したままにする

下記のような表示が出た後、 ポンポンと押して切り換える。

## =AUTO:

DTS FIX. AUTO. PCM FIX

■解除するには、"AUTO"を選ぶ

#### お知らせ

- ●正常に再生できる場合はこの設定を行 う必要はありません。
- ●PCM と DTS の信号が両方入った DTS-CD のとき、正しく再生されな い場合は、マルチコントロールの OPTION でDTS-PCM を "ON"に してみてください。その結果、雑音が 発生したときは、"*OFF* "に戻してく ださい。
  - (**→** 20 ページ「OPTION I)

以下の操作は本体のマルチコントロールで行います。

### マルチコントロー ルモードに入る



- 押す

●マルチコントロール のメニューと工場出 荷時の状態について は20ページを参照く ださい。

# スペクトラムアナラ イザーを消灯させる

表示部のスペクトラムアナ ライザーを切/入できます。 (1) "OPTION"を選ぶ (2) "SPECTRUM"を選ぶ(3) "OFF"を選ぶ

-(1) 選んで、

(2) 決定

OPTION





-(1) 選んで、

**SPECTRUM** 

0FF

**ON** (入)、**OFF** (切)

#### 小音量でも聞きやすくする

ダイナミックレンジの圧縮に対 応したドルビーデジタルのみ

『信号の最大音と最小詞 差を圧縮し、音場に影響 ることなく小音量でもセ フを聞きやすい音にしま 。深度など大きな音を出 プラグス せない場合に便利です

#### "DR COMP"を選ぶ (3) 設定を選ぶ (1) "OPTION" を選ぶ (2)



・(1) 選んで、 -(2) 決定

・(1) 選んで、

(2) 決定

OPTION

DR COMP

0FF

**OFF**: 通常の再生

STANDARD: ソフト制作者が家庭用として推奨する圧縮レベル

MAX: 深夜視聴を前提とした最大の圧縮

## 2 設定を変更する (➡ 右記)

## 3 設定を終える



2回押して "EXIT"を 選び、



押す

#### ■ひとつ前のメニューに 戻る/キャンセルする



\_ 押す

#### お知らせ

本機の電源を切っても、 設定を終了していれば、 設定内容は記憶されます。

## アッテネーターの 切り換え

アナログ入力で再生中、音が

ひずみ、表示部に "*OVERFLOW*" が点灯した 場合は "*ON*(入)" にしてく ださい。

デジタル入力端子

デジタル入力端子に接続し

た機器に合わせて、設定を

OPT 1 (光1)、OPT 2 (光2)。

もしくは*COAX* (同軸)

の変更

に変更します。

## (1) "OPTION" を選ぶ (2) "A/D ATT" を選ぶ (3) "ON" を選ぶ



OPTION





·(1) 選んで、



A/D ATT

(2) 決定



(1) 選んで、

(2) 決定

**OFF**(切)、**ON**(入)

"D-INPUT"を選ぶ お知らせ

■ 解除するには "OFF" を選ぶ

## "SETUP"を選ぶ

SETUP



-(1) 選んで、 (2) 決定

-(1) 選んで、

-(2) 決定

(2) 決定

## -① 選んで、

## D-INPUT



設定を変更する

- 1 選んで、 (2) 決定

ひとつの入力端 子には、ひとつ の機器のみ設定 できます。 例えばもし"**TV**" を "OPT 1" から "*OPT 2*"に変更 すると、"**DVR**" は自動的に "**OPT 1**" に切り 換わります。

## 0PT

TV, DVR, DVD

OPT 1、OPT 2、COAX

手順 2 3 4 を繰り返して各 入力端子の設定を変更する。

本機の "DVR/VCR 出力" 端子に接続した機器で、入力ソース (音源) の音声を録音する ことができます。

- ●DVD レコーダーやビデオデッキに録画する場合は、再生機器の映像出力端子と録画機器 の映像入力端子を、映像コードで接続してください。
- 各機器の説明書もご覧ください。



テレビ

録音するソース(音源) を選ぶ

つ 録音を始める

録音するソースの再生を 始める

INPUT SELECTOR

押す

#### お知らせ

- "DVR/VCR 入力" 端子の音声 は、"DVR/VCR 出力" 端子から
- 出力されません。 ●デジタル信号を "DVR/VCR" 端子へ出力することはできませ
- ●デジタル録音を禁止したソース の場合は、GAME/AUX などの アナログ端子に接続の上、その 入力を選んでください。
- ●コピーガードされた DVD など は DVD レコーダーやビデオ デッキに録画できません。

# リモコンでテレビやDVDなどを操作する

本機の他、**当社製**のテレビ、 DVD レコーダー、DVD プレーヤー、およびビデオデッキを本機のリモコンで操作できま す。(ただし操作のできない機種もあります。)各操作についてくわしくは、それぞれの機器の説明書をご覧ください。

#### 操作する機器に向けて



本機の入力を"TV" に切り換える/リモ コンをテレビ操作モ ードに切り換える	テレビ操作の前に必 す行ってください。
テレビの電源を入/ 切する	AV システム 電源
テレビのテレビ/ビデ オ入力を切り換える	テレビスが開発
テレビの音量を調 整する	画面表示 リターン アレビ音量 - テレビ音量 +



#### ビデオデッキ


本 機 の 入 力 を "DVR/VCR" に切 り換える/リモコン をビデオデッキ操 作モードに切り換える	ビデオ ビデオデッキ操作の 前に必ず行ってくだ さい。
ビデオデッキの電 源を入/切する	AV システム 電源
再生を始める	再生
巻き戻し/早送りを する	_ <del>'</del>

一時停止する	一時停止
再生を停止する	停止
チャンネルを 選ぶ	(順に選ぶとき) チャンネル (直接選ぶとき) (1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

### DVD プレーヤーまたは DVD レコーダー

#### 操作する機器に向けて





項目を選ぶ [トップメニュー]、 [メニュー] や [画面 表示] を押した後に 操作してください。 	決定
トラックやチャプ ターを直接選ぶ	① ② ③ ④ ④ ⑥ ⑥ ⑦ ③ ⑨ ⑥ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
一時停止する	一時停止
コマ戻し/コマ送り する	一時停止
再生を停止する	停止
<b>DVD とハードディスクを切り換える</b> (ハードディスクのある DVD レコーダーのみ)	●切り切り換わらないときは、下記の操作を行った後、もう一度ボタンを押してください。  1. [決定]を押しながら、 [8] または [9] を約 2 秒押したままにする 2. [DVD レコーダー]を押す (工場出荷時の設定: [9])

#### DVD プレーヤーと DVD レコーダーを両方使用するときのお願い

#### 誤動作を防ぐために:

- ●DVD レコーダーを操作するときは、DVD レコーダーに付属しているリモコンをご使用ください。
- ●DVD レコーダーのリモコンコードの設定を、"2"または"3"に切り換えてください。 (詳しくは、DVD レコーダーの説明書をご参照ください。)


# マルチコントロール設定一

マルチコントロールで行える全設定は以下の通りです。(**太字**は工場出荷時の設定です。)

#### 設定するには

1. [TOP MENU] (または [ENTER]) を押して、マルチコントロールモードにする。 

●トップメニューのとき、「TOP MENU」または [RETRUN] を押すと、すぐに "EXIT" に飛びます。



ŀ	<b>ヽ</b> ップメニュー	サブメニュー 1	サブメニュー 2	サブメニュー 3	
	ラジオの各設定	TUNING	MANUAL / PRESET		
TUNED	「人力が "TUNER "の	FM MODE	AUTO / MONO		
TUNER	( ) ときのみ)	MEMORY	<b>CH1</b> ····· CH30		
		AUTO MEM	START		
TONE	音質の調整	BASS / TREBLE	- 10 ····· <b>0</b> ····· +10 (dB	)	
	(アナログ/PCM信号のみ)				
BALANCE	バランスの調整	L	<b>R</b> ····· L ▽ ¬R		
DIMMER	表示部を暗くする	OFF			
DIIVIIVIEN	1 公が時で唱くする	ON	ON LEVEL1 / LEVEL2 / LEVEL3		
SLEEP	スリープタイマー	<b>OFF</b> / 30 / 60 / 90	/ 120 (分)		
		DR COMP	OFF / STANDARD / MAX		
OPTION	▎ ▎ <del>▎</del> ≠≠≠┲╗╤	A/D ATT	OFF / ON		
	さまざまな設定	SPECTRUM	ON / OFF		
		DTS-PCM	OFF / ON		
CETUD	デジタルス 七記字 と	D-INPUT	TV / DVR / DVD	OPT1 / OPT2 / COAX	
SETUP	- デジタル入力設定と - 本機の初期化			(TV) (DVR) (DVD)	
	・ 4~1灰Vノ1/Jが116 ・	RESET	NO / YES		
EXIT	マルチコントロールモー	ドを終わる			

#### 本機の設定を工場出荷時の状態に戻すには(ラジオのプリセットチャンネルは残ります。)

- 1. "SETUP" メニューで "RESET" を選んで [ENTER] を押す。
- "YES"を選んで [ENTER] を押す。

	ァ	'ン	゚フ	部	
宝	田長	라	-Æ	妆	щ-

実用最大定格出力 フロント(L/R)  $40 \text{ W} + 40 \text{ W} \text{ (1 kHz 6 } \Omega, \text{JEITA)}$ サブウーハー 190 W (100 Hz 4 Ω, JEITA) 定格出力 フロント(L) フロント(R) 55 W (1 kHz 6 Ω 10 %) 55 W (1 kHz 6 Ω 10 %) サブウーハー 190 W (100 Hz 4 Ω 10 %) 合計 300 W

負荷インピーダンス フロント(L/R) 6~16 Ω サブウーバー  $4 \Omega$ 入力感度/入力インピーダンス DVD, DVR/VCR, TV, GAME/AUX  $600 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega$ 

信号対雑音比(S/N) DVR, TV (デジタル入力) 85 dB トーンコントロール特性 50 Hz, +10  $\sim$  -10 dB 20 kHz, +10  $\sim$  -10 dB 低音

デジタル入力(光)

#### ■ FM チューナー部

高音

受信周波数带 76.0~90.0 MHz  $16.3 \text{ dBf} (3.6 \mu\text{V}, \text{IHF}'58)$ 実用感度 全高調波ひずみ率 MONO 0.3 %

STEREO 0.5 % ステレオセパレーション 1 kHz 35 dB アンテナ端子

■ AM チューナー部 受信周波数带 実用感度

522~1629 kHz  $20 \mu V$ ,  $600 \mu V/m$ 

75 Ω (不平衡型)

■ フロントスピーカー部 (SB-FS923)

形式 --, 2ウェイ、2スピーカー、バスレフ型 スピーカー 6.5~cm コーンタイプ、 $6~\Omega$  6~cm リング型ドームタイプ、 $6~\Omega$  55~W (最大) フルレンジ スーパーツイーター へ / (iEC) 許容入力 (iEC) 出力音圧レベル クロスオーバー周波数 再生周波数帯域 82 dB/W (1.0 m) 5 kHz 90 Hz ~ 50 kHz (-16 dB) 100 Hz ~ 45 kHz (-10 dB) 240 × <u>1138 (最大) 678 (最小)</u> × 240 mm 寸法(幅×<u>高さ</u>×奥行き)

約 3.7 kg

約 1 W

#### ■ サブウーハー部 (SB-WAO3)

形式 1ウェイ、1スピーカー、バスレフ型 スピーカー 17 cm שרטפרל, 4  $\Omega$ ウーバー 80 dB/W (1.0 m) 32 Hz ~ 220 Hz (-16 dB) 36 Hz ~ 190 Hz (-10 dB) 出力音圧レベル 再牛周波数帯域 寸法(幅×高さ×奥行き) 209 ×361 × 463 mm 約 11.3 kg

### ■ 総合

注)

AC 100 V, 50/60 Hz 消費電力 AVコントロールアンプ 20 W

マン・コン・ファット 100 W サブウーハー 100 W 寸法(AVコントロールアンブ) (幅×高さ×奥行き) 430×68×287 mm 質量 (AVコントロールアンブ) 約2 kg

#### 電源スタンバイ時の消費電力

, この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第10 次高調波までの

#### \_\_\_\_ 「JIS C 61000-3-2 適合品」

: JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性・ 第3-2部: 限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電 流が20 A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目 標レベルに適合して設計・製造した製品です。

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを確認・処置してください	ページ
	電源が入らない。	● 電源プラグがコンセントに正しく接続されているか、確認してください。	9
	機器の再生を始めても音 や映像が出ない。	<ul> <li>● 入力ソースを正しく選択してください。</li> <li>● ミューティングを解除してください。</li> <li>● 本機で再生できるデジタル信号か確認してください。</li> <li>● スピーカーや機器が正しく接続されているか確認してください。</li> <li>● デジタル入力端子の設定を確認してください。</li> <li>● PCM FIX モードまたは DTS FIX モードを解除してください。</li> </ul>	12 16 13 8~11 17 17
通	表示部に" <i>F76</i> "が点灯し、 電源が切れる。	● スピーカーコードがショートしていませんか。または異常に温度が高い場所で本機を使用していませんか。	_
	表示部に " <i>FAN LOCK</i> " が点灯する。	原因を解消の上、電源を入れ直してください。それでも直らない場合は、 電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	_
	表示部に " <i>F70</i> " が点灯する。	● 電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	
	リモコンが働かない。	● 電池が消耗している場合は電池を交換してください。	5
サウン	サラウンドで音が聞こえな い。	● サウンドモードを確かめ、適切なモードを選んでください。 ● 2CH MIX を「切」にしてください。	12,13
ドモ	ドルビーバーチャルスピーカー や SFC が使えない。	● 48 kHz を越えるサンプリング周波数のときは使用できません。 アナログ端子に接続してください。	13
F	BSデジタル放送で二重音声 放送の切り換えができない。	● BS デジタルチューナーの音声出力を AAC に切り換えてください。	
ラジ	受信できない。 雑音やひずみが多い。	<ul><li>● アンテナの向きや位置を変えてみてください。</li><li>● 音質の調整で、高音 (TREBLE) を絞ってみてください。</li><li>● 本機、DVD レコーダー、DVD プレーヤー、テレビやビデオデッキから AM ループアンテナを離してください。</li></ul>	_   16   _
オ		<ul><li>● FM 屋外アンテナに替えてみてください。</li><li>● アンテナと他のコードを遠ざけてください。</li></ul>	10

# QSA (よくあるご質問)

Q(質問)	A (回答)
マイクを接続したい。	本機には接続できません。
DVD プレーヤーにマイ クを接続してカラオケを 楽しもうとしたが、マイ クの音が出ない。	DVD プレーヤーと本機 をデジタル接続している 場合はマイクの音は出力 されません。アナログ接 続して、アナログ入力に してください。 (➡ 16 ページ)
● DTS の音声が出ない。 ● 音声は出るが DTS 表示が点灯しない。	DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーのデジ タル音声出力の設定を確 かめてください。

Q(質問)	A (回答)
48 kHz を越えるサンプ リング周波数のDVD を 再生しても音が出ない。	著作権保護の理由などでデ ジタル接続では音声が出な いディスクがあります。
長時間使用すると、本機が熱くなるが、大丈夫か。	大丈夫です。 ただし、サブウーハーの 放熱孔を物でふさぐなど、 放熱を妨げることはしな いでください。
サラウンドやセンタース ピーカーなどを接続でき るか。	本システムではできませ ん。
引っ越しするのだが、そ のまま使えるか。	東日本、西日本に関係な く使えます。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」  $\wedge$ !
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様 ご相談センター | へ!

#### ■ 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買 い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みの あと、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このホームシアターオーディオシステムの補修 用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

#### ■ 修理を依頼されるとき

21 ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡 ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修 理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照 のうえご相談ください。

#### ●修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されてい

|技術料||は、診断・故障個所の修理および部品交換・調 整・修理完了時の点検などの作業にかかる費 用です。

**|部品代**| は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料||は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	ホームシアターオーディオシステム	お買い上げ日	年 月 日
品番	SC-HT03	故障の状況	できるだけ具体的に

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 000 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

プリー ダイヤル **回回 0120-878-236** 

#### Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人〉海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## 

### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

#### 地 メ 近 地 X **札**.幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南1丁目 滋賀 守山市勝部6丁目2-1 奈良 大和郡山市筒井町 7-11 800番地 2丁目17-7 **3** (077)582-5021 **25** (011)894-1251 **2** (0155)33-8477 **25** (0743)59-2770 京都市伏見区竹田中川原町 京都 旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗589番地241 和歌山 和歌山市中島499-1 71-4 (函館流通卸センター内) 左1号 **25** (075)672-9636 **25** (073)475-2984 **25** (0166)31-6151 **2** (0138)48-6631 神戸市中央区琴/緒町 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 兵庫 1.7 3TE2-6 **3** (06)6359-6225 **25** (078)272-6645 地 北 X 宮城 青森 青森市第二問屋町 仙台市宮城野区扇町 申 =13 地 × 3-7-10 7-4-18 鳥取 鳥取市安長295-1 岡山 岡山県都窪郡早島町 **3** (017)739-9712 (022)387-1117矢尾807 **25** (0857)26-9695 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター **25** (086)292-1162 米子 米子市米原4丁目2-33 3丁目12-2 1-2 広島 広島市西区南観音8丁目 **25** (018)826-1600 **23** (023)641-8100 **23** (0859)34-2129 13-20 福島県安達郡本宮町 **岩手** 盛岡市羽場13地割30-3 福島 松江 松江市平成町182番地14 **25** (082)295-5011 字南/内65 **25** (019)639-5120 **25** (0852)23-1128 山口 山口市鋳銭司 **3** (0243)34-1301 出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 **25** (0853)21-3133 **23** (083)986-4050 **浜田** 浜田市下府町327-93 地 区 **25** (0855)22-6629 **栃木** 宇都宮市御幸町194-20 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 **25** (028)689-2555 **2** (03)5477-9780 儿 地 区 群馬 高崎市大沢町229-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 **25** (027)352-1109 **香川** 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島331-1 **25** (055)222-5171 **25** (087)868-9477 **25** (088)866-3142 つくば市花畑2丁目8-1 茨城 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 **3** (029)864-8756 徳島県板野郡北島町 愛媛 松山市土居田町750-2 徳島 3-16 鯛浜字かや108 **25** (089)971-2144 **25** (088)698-1125

	#	新潟	新潟市東明1丁目8-14 (025)286-0171
	中部	地	区
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 <b>森 (076)294-2683</b>	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 <b>37 (052)819-0225</b>

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10
	<b>25</b> (076)294-2683		<b>25</b> (052)819-0225
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28
	<b>25</b> (076)432-8705		<b>2</b> (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町
	<b>2</b> (0776)54-5606		高屋太子2丁目30
長野	松本市大字笹賀7600-7		<b>25</b> (058)323-6010
	<b>25</b> (0263)86-9209	高山	
静岡	静岡市西島765		<b>2</b> (0577)33-0613
	<b>25</b> (054)287-9000	三重	
			<b>75</b> (059)255-1380

	九州	地	区
福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 <b>☎</b> (0969)22-3125
長崎	☎(0952)26-9151 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 <b>☎</b> (099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 <b>②</b> (097)556-3815	大島	A瀬市長浜町10-1 <b>☎</b> (0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 公(0985)63-1213		

沖縄地 区 沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

0104

# さくいん

7	アッテネーター	
	アンテナ	
	オートチューニング	 14
	オートメモリー	 15
	音質	
	音量バランス	 16
<b>6</b>	サウンドモード	 12
	サブウーハーレベル	 16
	スピーカー	 6
	スペクトラムアナライザー	 17
	スリープタイマー	 16
夕	ディマー	
	デジタル信号	
	テレビ	
	- 同軸端子	 9
	ドルビーデジタル	
	ドルビーバーチャルスピーカー	

	光端子		9
	ビデオデッキ		
	ヘッドホン		11
₹	マニュアルメモリー		15
	マルチコントロール14、15、	17、	20
	ミューティング		16
9	ラジオ		14
	リモコン	.5、	18
数字	2CH MIX		12

A AAC4、	13、	16
B BS デジタルチューナー		.11
D-INPUT設定		.17
DTS	4、	13
DTS FIX		.17
DVD プレーヤー		
DVD レコーダー	9、	19
<b>F</b> Mモード		.14
P PCM		.13
PCM FIX		.17
RESET		.20
S SFC		.12

# お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

## 愛情点検 長年ご使用のホームシアターオーディオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか ●煙が出たり、異常なにおいや音がする

- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	<b>☎</b> ( ) −	品 番	SC-HT03
お 客 様 ご相談窓口	<b>a</b> ( ) –	お買い上げ日	年 月 日

## 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.